

# SWISSPACER Air



- ✓ Intercalaires pour vitrages exposés à de grandes variations de pression atmosphérique, par exemple dans le cadre de transports aériens ou d'installation en altitude.
- 

Le composant SWISSPACER AIR permet d'équilibrer la pression dans les chambres de vitrage isolant, ce qui est nécessaire pendant le transport en cas de variations de hauteur importantes ou lors de l'installation de fenêtres en haute altitude par rapport au site de fabrication.

Les variations de volume des gaz qui remplissent les espaces intercalaires de vitrage isolant, résultant des variations de la pression atmosphérique, peuvent entraîner des déformations, voire le bris de vitres. Le composant SWISSPACER AIR équilibre la pression, ce qui est nécessaire lors du transport par avion, lors du transfert de fenêtres par hélicoptère ou par téléphérique, ou encore lors du transport routier vers des lieux où les variations d'altitude sont importantes.

**FENÊTRES**

**ACCESSOIRES**